

MESA MATERIELL AS

FOTSPINDEL modell T8

MONTERINGSVEILEDNING

23.06.2022 – Versjon 01

RISE produktsertifikat nr. C900712

**RI.
SE**

SERTIFISERT

MESA Materieell A/S forplikter seg rett til endringer uten varsel og uten forpliktelser. Alle opplysninger i denne monteringsveiledningen er basert på de produktinformasjoner som forelå på tidspunktet for trykkingen. Ingen deler av denne må kopieres og gjengis uten skriftlig samtykke.

Fotspindel T8 er sertifisert for bruk og salg i Norge. Fotspindelene er testet av RISE – Research Institutes of Sweden, med kontrollnummer C900712

NB! Den ytre diameter av Fotspindel T8 må være større eller minst like stor som den fotspindelen stillasesystemets eget sertifiseringsdokument benytter.

Identifikasjonsmerking er den samme for alle modeller, og er plassert på bunnplatens overside.:

Produktsertifikat:	C900712	Produsent: Re Luigi S.r.l
Sertifikatutsteder:	RISE	Via Duca di Pistoia 41
Produksjonsår:	22	20014 Nerviano
Produktnummer:	T8	ITALIA
		Telefon: +39 331 535777
		E-post: reluigi@reluigi.it

Merking utføres slik:

**T8RISE23
C900712**

Produkt nr. 34000010:

Dimensjoner:

Lengde 1000mm, diameter 33,7mm, maksimalt justerbar 750mm., vekt 4,2kg.

Kan brukes med stillas med innvendig rørdiameter fra 33,7 til 34,0mm., og maksimal stillasbredde CC 1300mm.

Produkt nr. 34000011:

Dimensjoner:

Lengde 665mm, diameter 33,7mm, maksimalt justerbar 500mm., vekt 3,3kg.

Kan brukes med stillas med innvendig rørdiameter fra 33,7 til 34,0mm., og maksimal stillasbredde CC 1300mm.

Produkt nr. 34000019:

Dimensjoner:

Lengde 385mm, diameter 33,7mm, maksimalt justerbar 235mm., vekt 2,1kg.

Kan brukes med stillas med innvendig rørdiameter fra 33,7 til 34,0mm., og maksimal stillasbredde CC 1300mm.

Produkt nr. 34000012:

Dimensjoner:

Lengde 1000mm, diameter 38mm, maksimalt justerbar 750mm., vekt 4,7kg.

Kan brukes med stillas med innvendig rørdiameter fra 38,1 til 38,4mm., og maksimal stillasbredde CC 1300mm.

Produkt nr. 34000016:

Dimensjoner:

Lengde 800mm, diameter 38mm, maksimalt justerbar 600mm., vekt 4,04kg.

Kan brukes med stillas med innvendig rørdiameter fra 38,1 til 38,4mm., og maksimal stillasbredde CC 1300mm.

Produkt nr. 34000014:

Dimensjoner:

Lengde 665mm, diameter 38mm, maksimalt justerbar 500mm., vekt 3,55kg.

Kan brukes med stillas med innvendig rørdiameter fra 38,1 til 38,4mm., og maksimal stillasbredde CC 1300mm.

Monteringsveiledning fotspindel T8

Produktsertifikat nr. C900712

Generelt:

Fotspindel, («bunnskrue», «skrubein») er universelt utformet for å passe til alle stillas-systemer. Fotspindlene leveres i to ulike versjoner der spindelen (gjengepartiet) enten er 33,7mm. eller 38mm. Den maksimale høydejusteringen er beskrevet under de ulike produkter. Dersom den aktuelle stillasmodellen som benyttes beskriver en maksimal høydejustering mindre enn T8 i den individuelle typegodkjenning, skal dette være den maksimale høydejusteringen.

Før montering :

Før monteringen påbegynnes skal hver enkelt fotspindel kontrolleres for brudd, defekter eller skjevheter. Skadde / defekte fotspindler skal merkes tydelig og legges adskilt fra øvrig materiell for å unngå utilsiktet bruk.

Montering:

Stillasmonteringen starter ved å sette fotspindelen på et forsvarlig komprimert, stabilt underlag. Snø og is må være fjernet før oppstart.

Det anbefales å benytte lastfordeler.



Dersom monteringsstedet ikke er i vater, starter monteringen på det høyeste punktet.

Stillas-spir eller stillas-ramme tres deretter på fotspindelen.



Det er viktig å kontrollere at fotspindelene er montert og justert eksakt i vater både i tverr-retning og i lengderetning før videre montering.

Demontering:

Demontering skjer i motsatt rekkefølge.

Transport:

Fotspindler skal oppbevares på en forsvarlig måte slik at det ikke oppstår skader på materiellet under transport eller håndtering.

Vedlikehold :

Etter bruk må fotspindler rengjøres og ettersees for eventuelle skader eller skjevheter.

Reparasjon / Kassasjon :

Skadde fotspindler skal ikke repareres. Disse må kasseres.